

トヨタ自動車(株)サービス技術部から以下の連絡がありましたので改訂版をアップします。

「LPG フューエルタンク取外し作業要領書」について、LP ガスが押し戻しにくいとの指摘を受け一部手順を見直しましたので改訂版を送付します。

**【改訂箇所】**

P.22 上から9行目

旧)ソレノイド LPG バルブ ASSY(フィード側電磁弁)のコネクターを接続する。

新)ソレノイド LPG バルブ ASSY(フィード側電磁弁)のコネクターを接続する。

IG OFF する。 ←ここから追記

**【参考】**

・フィード側電磁弁は、窒素で印加する圧力で開弁しますが、電磁弁を電氣的に全開することで効率的にフィード側の燃料が押し戻されます

IG ON して、ソレノイド LPG バルブ ASSY (フィード側電磁弁) を開弁させる。