

## ＬＰガスをご利用のお客様へ

### 1. 地震が起きたときの初期動作について

まだ余震等が起きる可能性があります。地震が起きたときは、以下のことにご注意ください。

- (1) 揺れがおさまってから、全てのガス器具の火を消して元栓も閉めましょう。
- (2) 揺れが大きいときは、おさまった後で屋外のＬＰガス容器バルブも閉めてください。
- (3) ガス臭いときや、ガス警報器が鳴っているときは、まず窓や戸を大きく開けて換気をしましょう。このとき、換気扇や照明などの電気製品のスイッチに触らないでください。火花で漏れたガスに引火することがあります。  
なお、停電時にＬＰガスをお使いの場合には、窓を開けるなど換気に十分ご注意ください。
- (4) ＬＰガス容器が倒れたりしていないか、鎖でしっかりと固定されているか確かめてください。

### 2. ガス（マイコン）メータの復帰方法について

- (1) ＬＰガスをご使用中に、大きな地震（震度５相当）が起こると、ガスメータが感知してガスを止める機能があります。
- (2) ガスが止まった時は、ご自身で復帰操作ができ、異常がなければガスが使えるようになります。
- (3) 復帰方法は以下のとおりです。

## ～マイコンメーター復帰方法～

※ホームページリンク先  
マイコンメーター復帰方法

<http://www.jgia.gr.jp/riyo/lp/miconmeterlp/>

緊急時用LPガスメーター復帰方法

<http://www.jlia-spa.or.jp/customer/index.html>

### 3. LPガス販売店へ連絡を

- (1) ガス（マイコン）メータが正常に復帰しない場合や、ご不明な点がある場合は、お取引きのLPガス販売店にご連絡ください。
- (2) 被害がある場合は、ガス漏れや容器の点検をLPガス販売店が行ってからご使用ください。
- (3) いつもと違うと感じた場合は使用せずLPガス販売店へご連絡をお願いします。